

## ■アナログCセットシリンダー取り外し方法



① 赤丸のビスを取り外してください。

※ビスは大切に保管してください。

② シリンダーを抜き取ることが出来ます。

・作業時は十分に注意してください。

・ご不明点ございましたらお気軽に弊社までお問い合わせください。